



Для документов

www.plomba24.ru

КУРЬЕРПАК

Конверты стандартного и индивидуального дизайна для курьерских компаний



Удобный и прочный пластиковый конверт с самоклеющимся клапаном для удобного запечатывания.

Преимущества

- Производится в России ООО «Альфа-Силтэк».
- Прозрачный карман для сопроводительных документов.
- Специальные поля для записей ручкой или маркером.
- Возможность нанесения логотипа заказчика на стандартные размеры конвертов для удешевления тиража.

Изготовим конверты «Курьерпак» любых модификаций, размеров и дизайна по Вашему индивидуальному техническому заданию. Для уточнения деталей и расчета стоимости обращайтесь к Вашему менеджеру.

Технические характеристики

Материал	высокопрочный трехслойный полиэтилен толщиной 70 мкм	высокопрочный трехслойный полиэтилен толщиной 60 мкм
Размеры, мм	335 x 460 + 40 (клапан) 445 x 550 + 50 (клапан)	245 x 365 + 40 (клапан) 295 x 405 + 40 (клапан)
Порядковый номер	7 цифр	
Цвет	белый, постоянная маркировка - красный, переменная - черный	
Маркировка	индивидуальный номер, штрихкод, предупреждающие надписи, поля отправителя и получателя, инфополе для дополнительных отметок, инструкция по использованию, микрошрифт по швам	
Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки	от 5 000 шт. (на конвертах складских размеров), другие размеры - от 10 000 шт.	
Температура заклеивания, °С	не ниже +8	
Температура использования, °С	от -40 до +60	
Закрытие / вскрытие	вручную / вручную или с помощью ножниц	
Упаковка, шт.	500 / 250	
Минимальная партия, шт.	335 x 460 + 40 - 500 445 x 550 + 50 - 250	500

+7 (391) 295-30-45, 285-30-45



Отправитель:

Получатель:

Информация:

Дата:

МЕСТО ДЛЯ ЛОГОТИПА

1234567

ВНИМАНИЕ!
В момент доставки убедитесь в целостности пакета в присутствии курьера.

1. Снять защитную пленку с клейкой полосы клапана

2. Перегнуть клапан по линии края пакета и плотно прижать к пакету

ВНИМАНИЕ!
1. Край клапана должен располагаться по пунктирной линии, но не перекрывать ее.
2. На каждом этапе обработки почтового отправления необходимо проверять целостность упаковки (оболочку пакета, клапан, микрошифт по периметру пакета, текст на клапане)

Для сопроводительных документов

Инструкция по применению

Упаковка

1. Вложите документы в конверт.
2. Снимите защитную пленку с клейкой полосы клапана.
3. Перегните клапан по линии края пакета и плотно приклейте его.

На каждом этапе обработки отправления необходимо проверять целостность упаковки (оболочку пакета, клапан, микрошифт по периметру пакета, текст на клапане).

Снятие

1. Убедитесь в целостности пакета в присутствии курьера.
2. Вскройте конверт вручную либо с помощью ножниц с противоположной от клапана стороны в указанном месте.