ПЕНАЛ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ

Специальное опечатываемое устройство для контроля доступа к ключам

Пластиковый пенал для ключей с индивидуальной маркировкой и специальной камерой для многоразового опечатывания номерным сигнальным устройством Энвополисил.

Инструкция по применению

Установка

1. Поместите ключи в Пенал и закройте крышку.
2. Вставьте СУ Энвополисил в специальную камеру на крышке Пенала таким образом, чтобы был виден его номер.
3. Проверьте надежность закрытия попыткой вытащить СУ Энвополисил.
4. Занесите в журнал регистрации номер Пенала и СУ Энвополисил.

Снятие

1. Сверьте номер Пенала и СУ Энвополисил с данными, занесенными в журнал регистрации.
2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия или механических повреждений. Обратите внимание на наличие следов термического или химического воздействия, клеящих веществ, нечитаемость логотипа и номера, свободное вытаскивание СУ Энвополисил из отверстия опечатывающей камеры.
3. Отломите флажок СУ Энвополисил и откройте Пенал.
4. Извлеките якорь СУ Энвополисил из опечатывающей камеры, осмотрите на предмет несанкционированных воздействий и, в случае их отсутствия, утилизируйте вместе с флажком.

В случае обнаружения следов вскрытия СУ или признаков его разрушения снятие необходимо производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей СУ. Пенал для ключей, снятое с пенала СУ Энвополисил и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимы в случае обнаружения недостачи.

Технические характеристики

Материал	полипропилен
Размеры, мм	133 x 62 x 33
Цвет	черный, серый, белый
Температура использования, °С	от -20 до +75
Условия эксплуатации	опечатывается СУ Энвополисил
Установка / снятие	вручную
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	1

Опечатывайте СУ Энвополисил

Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента приобретения СУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином внутреннем документе.